



3-fázové provedení

Venkovní jednotka i elektrokotel zapojeno 3-fázově

1 Přívody z hlavního domovního rozvaděče

2 Elektrozvadač v technické místnosti

3 CYKY 2A x 1,5

4 CYKY 5C x 2,5

5 Svorky pro připojení prostorového termostatu

6 CYKY 3C x 1,5

7 Příslušenství "Tichý chod" EH572

8 Venkovní čidlo

9 Prostorový termostat Smart TC°

10 Oběhové čerpadlo kotle

11 Vnitřní modul MIV-S V200

12 Řídící deska EHC-04

13 SW8

14 Svorkovnice TČ

15 Napájení venkovní jednotky TČ

16 Spínání teplovodního dohřevu (externího kotle)

17 Napájení vnitřního modulu

18 Propojení BUS vnitřní a venkovní jednotky

19 Venkovní čidlo ekvitermní regulace

20 Prostorový termostat drátový

21 Ovládání oběhového čerpadla ext. kotle

22 STAVBA (M.F.)

23 MONT.FIRMA

24 STAVBA (M.F.)

25 STAVBA (M.F.)

26 MONT.FIRMA

27 volné konce 2m

28 volné konce 1m

29 volné konce 1m

30 volné konce 1m

31 ---

32 Beznapětový kontakt

33 Nutné příslušenství (součást dodávky)

34 Volitelné příslušenství

35 Kotel bez vestavěného oběhového čerpadla

36 např. CYSY 2A x 0,75

37 např. CYSY 2A x 0,75

38 severní fasáda 2m nad zemí

39 19.5 °C

40 Prostorový termostat Smart TC°

41 X28

42 X12

43 X9

44 X10

45 X18

46 X8

47 X7

48 X27

49 X15

50 X26

51 X25

52 X4

53 X5

54 X19

55 X23

56 X22

57 X17

58 X2

59 X1

60 Zapojeno z výroby

61 Oběhové čerpadlo kotle

62 Svorky pro připojení prostorového termostatu

63 Pozn.: u kotlů s vestavěným oběhovým čerpadlem stačí zapojit svorky prostorového termostatu. V opačném případě lze napájet i externí čerpadlo kotle.

64 Svorkovnice TČ

65 L1

66 L2

67 L3

68 N

69 S1

70 S2

71 S3

72 NEKDY NEZAPOJOVAT!

73 Vnitřní modul MIV-S V200

74 Řídící deska EHC-04

75 SW8

76 Venkovní jednotka TČ

77 Venkovní čidlo

78 Prostorový termostat Smart TC°

79 Oběhové čerpadlo kotle

80 Svorky pro připojení prostorového termostatu

81 Pozn.: u kotlů s vestavěným oběhovým čerpadlem stačí zapojit svorky prostorového termostatu. V opačném případě lze napájet i externí čerpadlo kotle.

82 Svorkovnice TČ

83 L1

84 L2

85 L3

86 N

87 S1

88 S2

89 S3

90 NEKDY NEZAPOJOVAT!

91 Vnitřní modul MIV-S V200

92 Řídící deska EHC-04

93 SW8

94 Venkovní jednotka TČ

95 Venkovní čidlo

96 Prostorový termostat Smart TC°

97 Oběhové čerpadlo kotle

98 Svorky pro připojení prostorového termostatu

99 Pozn.: u kotlů s vestavěným oběhovým čerpadlem stačí zapojit svorky prostorového termostatu. V opačném případě lze napájet i externí čerpadlo kotle.

100 Svorkovnice TČ

101 L1

102 L2

103 L3

104 N

105 S1

106 S2

107 S3

108 NEKDY NEZAPOJOVAT!

109 Vnitřní modul MIV-S V200

110 Řídící deska EHC-04

111 SW8

112 Venkovní jednotka TČ

113 Venkovní čidlo

114 Prostorový termostat Smart TC°

115 Oběhové čerpadlo kotle

116 Svorky pro připojení prostorového termostatu

117 Pozn.: u kotlů s vestavěným oběhovým čerpadlem stačí zapojit svorky prostorového termostatu. V opačném případě lze napájet i externí čerpadlo kotle.

118 Svorkovnice TČ

119 L1

120 L2

121 L3

122 N

123 S1

124 S2

125 S3

126 NEKDY NEZAPOJOVAT!

127 Vnitřní modul MIV-S V200

128 Řídící deska EHC-04

129 SW8

130 Venkovní jednotka TČ

131 Venkovní čidlo

132 Prostorový termostat Smart TC°

133 Oběhové čerpadlo kotle

134 Svorky pro připojení prostorového termostatu

135 Pozn.: u kotlů s vestavěným oběhovým čerpadlem stačí zapojit svorky prostorového termostatu. V opačném případě lze napájet i externí čerpadlo kotle.

136 Svorkovnice TČ

137 L1

138 L2

139 L3

140 N

141 S1

142 S2

143 S3

144 NEKDY NEZAPOJOVAT!

145 Vnitřní modul MIV-S V200

146 Řídící deska EHC-04

147 SW8

148 Venkovní jednotka TČ

149 Venkovní čidlo

150 Prostorový termostat Smart TC°

151 Oběhové čerpadlo kotle

152 Svorky pro připojení prostorového termostatu

153 Pozn.: u kotlů s vestavěným oběhovým čerpadlem stačí zapojit svorky prostorového termostatu. V opačném případě lze napájet i externí čerpadlo kotle.

154 Svorkovnice TČ

155 L1

156 L2

157 L3

158 N

159 S1

160 S2

161 S3

162 NEKDY NEZAPOJOVAT!

163 Vnitřní modul MIV-S V200

164 Řídící deska EHC-04

165 SW8

166 Venkovní jednotka TČ

167 Venkovní čidlo

168 Prostorový termostat Smart TC°

169 Oběhové čerpadlo kotle

170 Svorky pro připojení prostorového termostatu

171 Pozn.: u kotlů s vestavěným oběhovým čerpadlem stačí zapojit svorky prostorového termostatu. V opačném případě lze napájet i externí čerpadlo kotle.

172 Svorkovnice TČ

173 L1

174 L2

175 L3

176 N

177 S1

178 S2

179 S3

180 NEKDY NEZAPOJOVAT!

181 Vnitřní modul MIV-S V200

182 Řídící deska EHC-04

183 SW8

184 Venkovní jednotka TČ

185 Venkovní čidlo

186 Prostorový termostat Smart TC°

187 Oběhové čerpadlo kotle

188 Svorky pro připojení prostorového termostatu

189 Pozn.: u kotlů s vestavěným oběhovým čerpadlem stačí zapojit svorky prostorového termostatu. V opačném případě lze napájet i externí čerpadlo kotle.

Měřítko NENÍ