

AWHPR – KOTVENÍ

AWHPR 4, 6, 8 MR – PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ
VENKOVNÍ JEDNOTKY NA ROVNÉ PLOŠE

Výšku kotvení volte tak,
aby vrtule ventilátoru byla
nad obvyklou výškou
sněhové pokrývky!

