



AWHP 4 MR

AWHP 6 MR

1. ODTOK KONDENZÁTU DO ODPADU

2. ODTOK KONDENZÁTU DO TRATIVODU



Typ konzoly*	A [mm]
SP700	250
SP740	400



Výšku konzoly volte tak, aby vrtule ventilátoru byla nad obvyklou výškou sněhové pokrývky!

