



ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Venkovní jednotka zapojena 1-fázově, elektrokotel 3-fázově

A Svorka nastavení výkonu elektrokotle (svorka ANO = 9kW: svorka NE = 6kW)



Měřítko NENÍ